

Bedienings- en onderhoudsvorschriften voor FUHR krukbediende sloten

Krukbediend slot

Voordeur

Afsluiten: Kruk omhoog bewegen voor vergrendeling haken.
Sleutel omdraaien voor nachtschoot en blokkering slot.

Openen: Met de sleutel nachtschoot terug draaien / blokkering opheffen. Kruk omlaag bewegen om de haken te ontgrendelen. Binnenzijde wordt de dagschoot met de kruk bediend. Buitenzijde wordt de dagschoot met de sleutel bediend.

Achterdeur/Stolpdeur

Afsluiten: Kruk omhoog bewegen voor vergrendeling haken.
Sleutel omdraaien voor nachtschoot en blokkering slot.

Openen: Met de sleutel nachtschoot terug draaien / blokkering opheffen. Kruk omlaag bewegen om de haken te ontgrendelen. Zowel binnen als buiten wordt de dagschoot met de kruk bediend.


Onderhoud



1 Maal per jaar dienen de bewegende delen gesmeerd te worden met een smeermiddel op siliconenbasis. (FUHR Extra Long-Life-Spray)



Niet boren / schroeven in de sloten



Sloten en sluitplaten niet schilderen



Deur niet sluiten indien de haken uitgedraaid zijn



Niet met vreemde voorwerpen in het slot



Higher standards
for your profile

FUHR®